

TEKNISKE DETALJER

Beskrivelse	Farve (glas/ profil)	Glas	Størrelse (mm)	Højde (mm)	Vare nr.
Bruseskærm til badekar med svingfunktion	Klart/krom	6 mm	700-710	1520	DOKK70

VENDBAR - HØJRE ELLER VENSTRE

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Hurtig rengøring

Vi anbefaler en kort rengøring efter hvert brusebad. Skyl bruseafskærmningen af med rent vand, og fjern de resterende dråber med en bruseskraber. Så er glaseren altid smuk og klar.

Grundig rengøring

Bruseafskærmningen skal rengøres regelmæssigt. Vær opmærksom på, at jo hårdere vandet er, jo oftere skal afskærmningen gøres ren.

Rengøring af kromoverflader


Kromoverflader kan rengøres med vand, sæbelud og en blød klud. Rengøringsmidlet påføres, hvorefter det skylles af med rent vand, og til sidst tørres der efter med et vaskeskind. Undgå alkohol-, klor- eller syreholdige eller ridende rengøringsmidler, da de angriber overfladen.

GARANTI


En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der er 10 års garanti på alle bruseafskærmninger, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.




PRODUKTBLAD



Vendbar



Vendbar



Model	X	B	C	H1	H2
DOKK70	700-710	673	54	1520	1500

