


32 441 DC1 **START ETTGREPSKJØKKENBATTERI**










PRODUKTBESKRIVELSE


- etthullsmontasje
- lav tut
- GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
- integrert temperaturbegrenser
- GROHE StarLight-overflate
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar tut
- svingradius 140°
- Perlator med verktøysfri utskiftning
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon
- GROHE FastFixation sørger for rask installering

32 441 DC1 **START ETTGREPSKJØKKENBATTERI**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4

32 441 DC1 **START ETTGREPSKJØKKENBATTERI**



RESERVEDELER

1: Håndgrep (Order-nr. 46897DC0)

2: Kappe (Order-nr. 46492000)

3: Screw ring (Order-nr. 46815000)

4: Patron (Order-nr. 46374000)

5: Perlator (Order-nr. 48264000)

6: Tilskruing (Order-nr. 46249000)

7: Stabiliseringsplate (Order-nr. 05334000)

8: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Order-nr. 19017000)*

9: Spesialnøkkel (Order-nr. 19377000)*

* Optional accessories