



31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN ETTGREPSKJØKKENBATTERI




PRODUKTBESKRIVELSE


- høy tut
- etthullsmontering
- GROHE StarLight krom overflate
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- GROHE Zero innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- uttrekkbar perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- GROHE FastFixation sørger for rask installering



31 126 004 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN ETTGREPSKJØKKENBATTERI**



31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN ETTGREPSKJØKKENBATTERI



RESERVEDELER

- 1: Håndgrep (Order-nr. 46750000)
- 2: Patron (Order-nr. 46374000)
- 3: Dusjslange (Order-nr. 48293000)
- 4: Uttrekkstut (Order-nr. 46757000)
- 4.1: Perlator (Order-nr. 13929000)
- 4.2: Tilbakeslagsventil (Order-nr. 08565000)
- 5: Monteringssett (Order-nr. 48477000)
- 6: Kobling (Order-nr. 46338000)
- 6.1: O-ring Ø10xØ2,2 (Order-nr. 0057500M)
- 7: Pipenøkkel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories